



Das Atemschutz Lexikon

Lexikon Recht Ausbildung

unterstützt von **Dräger**

Wechsel Lungenautmat außerhalb der Atemschutzwerkstatt

...Anleitungsvorschriften
...zeichnet und
...mäßig verringert

Die gemeinsamen
Unfallverhütungsvorschriften der
Berufsgenossenschaften und...

16.05.2014 22:15
Neue Anfrage an
atemschutzlexikon.de

Wir konnten uns nicht einigen über die
Festlegungen zur
Atemschutzüberwachung. Können Sie
uns...

Rub: atemschutzlexikon.de

19.03.2014 20:03
Neue Anfrage an
atemschutzlexikon.de

Dürfen Atemschutzgeräte mehrmals
hintereinander benutzt werden ohne
Desinfektion zwischendurch?

Rub: atemschutzlexikon.de

16.03.2014 19:21
17. Fachtagung Atemschutz

Die 17. Fachtagung Atemschutz ist nun
Geschichte. Der Bedarf an aktuellen
Fachinformationen und die...

Rub: Veranstaltungen

Grundsatz:

Wechsel Lungenautomat des PA durch Atemschutzgerätewart (ASGW) in Atemschutzwerkstatt

Ergänzende Möglichkeit: Wechsel Lungenautomat am Einsatzort

Bedingungen für Wechsel Lungenautomat am Einsatzort:

1. verantwortliche Führungskraft im Einsatz erteilt Weisung
2. PA halbjährlich geprüft nach vfdb 0804
3. auszutauschende Lungenautomaten gehören zum PA-Typ
4. auszutauschende Lungenautomaten kommen gereinigt, desinfiziert und eingeschweißt aus ASW

5. nur durch ASGW oder **bevorrechtete ASGT**

bevorrechtete ASGT: *mindestens einmal pro Jahr fortgebildet (Wechseln Lungenautomaten, Wechseln Druckluftflasche, Sicht-, Dicht- und Funktionskontrolle), nachweisbar bestätigt vom Leiter Feuerwehr oder Wehrleiter*

6 nach Wechsel Sicht-, Dicht- und Funktionskontrolle

7 Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft und Ergebnis der Sicht-, Dicht- und Funktionskontrolle vor Ort auf Vordruck dokumentieren

8 anschließend dem Gerätenachweis beifügen lassen

Ausnahmen:

Defekte oder Auffälligkeiten, thermische Überlastung einschl. Übung in Brandübungsanlagen, mechanische Überlastung, starke Verschmutzung, Kontamination durch aggressive Medien, Innennbrand-
bekämpfung

