



Manuelle Reinigung und Desinfektion

- Sekusept[®] Cleaner
- Incidin Rapid

Maschinelle Reinigung und Desinfektion

- Sekumatic[®] FDR
- Eltra

ABLAUF MANUELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

Feinreinigung mit Sekusept Cleaner Lösung (0,5 bis 1,5%) max. 30 Min.

- Masken mit 0,5 -1,5%-iger **Sekusept Cleaner** Lösung und mittels leichter Mechanik Vor- und Feinreinigen, Feinreinigen max. 30 min
- nach Abschluss der Reinigung mit klarem Leitungswasser abspülen
- Empfehlung der Maskenhersteller beachten

Desinfektion mit Incidin Rapid Lösung (1,5%, max. 30°C für 15 Min.)

- nach Einwirkzeit gründlich mit klarem Leitungswasser spülen bis keine Schaumbildung mehr erkennbar
- nach der Wäsche an der Luft, im Trockner, oder im Trockenschrank zwischen 50°C und 60°C gemäß Herstellerangaben trocknen
- Das manuelle Verfahren eignet sich ebenfalls zu Reinigung und Desinfektion von Ausrüstungen, Arbeitsplatten, Fußböden, Regalen, Schränken, Wänden usw.

ABLAUF MASCHINELLE REINIGUNG UND DESINFEKTION

Bei der maschinellen Aufbereitung von Atemschutzmasken, Chemikalienschutzanzügen und Zubehör erfolgt sowohl der Reinigungsschritt als auch die Desinfektion innerhalb eines Waschganges. Eine manuelle Vorarbeit oder eine Vorreinigung der Masken bzw. CSA ist bei diesem Verfahren nur bei starker Verschmutzung erforderlich.

Auf den eingesetzten Waschmaschinen bzw. Reinigungs- und Desinfektionsautomaten müssen eigens abgestimmte Reinigungs- und Desinfektionsprogramme programmiert sein.

Das maschinelle Verfahren eignet sich ebenfalls zur Aufbereitung anderer Ausrüstungsteile wie z.B. CSA, Handschuhe, Gummistiefel etc.

- Vollmasken im Reinigungs- und Desinfektionsautomat platzieren bzw. in die zugehörigen Waschbeutel verpackt in die Waschmaschine geben
- Lungenautomaten unter Mitteldruck gesetzt
- zur Vermeidung von Schäden maximale Beladung beachten

pro Liter Waschflotte 5g Eltra oder 10ml Sekumatic FDR zu dosieren

- **Eltra: 60°C / 20 Min. (→ Flottenverhältnis 1:5)**
- **Sekumatic FDR: 60°C / 5 Min. (→ Flottenverhältnis 1:5)**

- mittels 6 Spülgängen spülen
- nach der Wäsche an der Luft, im Trockner, oder im Trockenschrank zwischen 50°C und 60°C gemäß Herstellerangaben trocknen.

HINWEISE BEI CHEMIEWECHSEL

- beim Wechsel von
 - Incidur auf Indidin Rapid,
 - Incidin Rapid auf Sekumatic® FDR
 - Eltra auf Sekumatic® FDR
 - oder Wechsel zwischen anderen Reinigungs- und Desinfektionsmittelnwird eine einmalige Zwischenreinigung der Masken mit Sekusept® Cleaner zur Neutralisierung empfohlen
- die Zwischenreinigung erfolgt im Tauchbad in einer 2%-igen Lösung Sekusept® Cleaner für 1 Stunde
- danach gründlich Spülen und an der Luft, im Trockner, oder im Trockenschrank zwischen 50°C und 60°C gemäß Herstellerangaben trocknen.
- Waschbeutel für Vollmasken ebenso neutralisieren..

Details:

http://www.ecolabhealthcare.de/website/seiten/fachgebiete/feuerwehr_rettungswesen/uebersicht_instrumentenaufbereitung.php